PIXALARM-ANONYMIZER

Anonymisation de vos vidéos

La **solution de floutage de visages live** pour toutes vos caméras :

- Serveur intranet privatif,
- Floutage systématique de tout les visages détectés,
- Interface intuitive,
- Streaming RTSP compatible avec tout les VMS et lecteurs vidéos.



PIXALARM-ANONYMIZER



Le floutage live en 5 étapes

1 - Configurez votre caméra dans PIXALARM,
2 - Selectionnez le mode de floutage (flou/noir/pixelisation),
3 - Configurez le flux RTSP de sortie,
5 - Récupérez la vidéo floutée dans votre VMS/NVR.

Serveur "plug-and-play"

PIXALARM-ANONYMIZER est livré sous la forme d'un serveur rackable ou de boitiers durcis fanless, prêts à être intégré au sein de votre système informatique ou de vidéo-surveillance.

L'exploitation est 100% web-based et multi-utilisateurs.

PIXALARM-ANONYMIZER



Installation au sein de votre LAN

PIXALARM-ANONYMIZER

Serveur rack ou serveur durci fanless
Alimentation 220v, ou 9-48VDC, redondance en option
Deux interfaces Ethernet
De 1 à 32 caméras
Température de fonctionnement : 0/+60°C ou -20/+70°C
Interface utilisateur 100% Web, navigateurs Chrome ou Firefox
Interface administrateur 100% Web, navigateurs Chrome ou Firefox
Aucun plugin nécessaire
1 an de support inclus
OS Linux sécurisé

PIXALARM

Découvrez les autres applications de la gamme PIXALARM sur https://www.pixalarm.net